

各製品の内容品の違い

アドバンスキット



アドバンスキット

=



スターターキット

+



拡張パーツセット

スターターキット

電子パーツ 計16

コア(本体) x1	バッテリーボックス x1	3芯ケーブル 20cm x 5 / 45cm x 1
サーボモーター x1	DCモーター x1	ブザー x1
光センサー x1	LEDホワイト x1	LEDグリーン x1
LEDレッド x1	赤外線フォト リフレクタ x1	

ブロック 計162

キューブグリーン x28	キューブレッド x14	キューブホワイト x4
ハーフアイエロー x4	ハーフBイエロー x8	ハーフCブルー x35
ハーフCオレンジ x20	ハーフDパープル x18	ハーフDオレンジ x6
三角イエロー x10	三角ブルー x10	
ビームイエロー x2	ビームパープル x3	

その他 計13

ベーストレイ x2	回転軸 x4	アイ x4
ブロックリムーバー x1	スタートガイド x1	USB ケーブル x1

拡張パーツセット

電子パーツ 計8

4芯ケーブル 45cm x 1	サーボモーター x2	DCモーター x1	プッシュスイッチ x1
加速度センサー x1	LEDブルー x1	赤外線フォト リフレクタ x1	

ブロック 計114

キューブレッド x6	キューブホワイト x2	
ハーフアイエロー x8	ハーフBイエロー x4	ハーフCブルー x25
ハーフCオレンジ x40	ハーフDパープル x6	ハーフDオレンジ x6
三角イエロー x6	三角ブルー x6	
ビームイエロー x3	ビームパープル x2	

その他 計16

回転軸 x4	アイ x4	ホイール x4
ラックギア x2	ギア小 x1	ギア大 x1